

# ロパン 飛行前点検表

実施日 年 月 日

実施者

確認者

場所	項目	内容	チェック
1	燃料タンクキャップ	取り付け・ロック確認	
	静圧孔	汚れ・つまりの無いこと	
	VHFアンテナ	取付の点検	
	衝突防止灯	取付の点検	
	燃料タンクの水抜き	水抜きを実施	
2	水平安定板	表面の状態・接合部・取付の点検	
	方向舵	接合部・取付の点検	
	航空灯	取付の点検	
	曳航装置	取付の点検	
3	静圧孔	汚れ・つまりの無いこと	
	胴体下面、トラポンアンテナ	確認	
	燃料タンクの水抜き	水抜きを実施	
4	フラップの状態と取付	確認	
	エルロンの状態と取付	確認	
	翼端の状態と航空灯	確認	
	失速警報装置	清浄であること・動作範囲を確認	
5	右主脚	アタッチメント・フェアリングの状態を確認	
		オレオの動作が正常なこと	
		タイヤの空気圧	
6	オイルレベル	確認・オイルキャップ確閉め・フェアリングを閉じる	
	エンジンカウリングのアタッチメント	確認	
	プロペラ	清浄で良好な状態であること	
	プロペラ・スピナ	遊びの無いこと	
	空気取入れ口	汚れ・つまりの無いこと	
	フェルストレーナーの水抜き	実施	
7	前脚	アタッチメント・フェアリングの状態を確認	
		オレオの動作が正常なこと	
		タイヤの空気圧	
		トウ・バーが取り外されていること	
	排気管、消音器	緩みの無いこと	
	プロペラ手回し	回転方向に4ブレード	
	キャビンの清浄さ	確認	
	バックミラー	確認	
8	左主脚	アタッチメント・フェアリングの状態を確認	
		オレオの動作が正常なこと	
		タイヤの空気圧	
	ヒーター管	汚れ・つまりの無いこと	
	着陸灯	ガラスに汚れの無いこと	
	翼端の状態と航空灯	確認	
エルロンの状態と取付	確認		
フラップの状態と取付	確認		